


水着脱水機の 使用方法と注意事項



水着がはみ出さないように
注意してね。



1

水着を入れて 内フタをします。

水着は1回につき1枚のみです。脱水カゴの下部に押し込んで、それを覆うように内フタを入れてください。なお、ストッパーリング(黒いライン)より下に入れないと故障の原因になります。

2

フタを閉じて スイッチを押します。

脱水中はボタンを押し続けてください。

3

約5~10秒で脱水完了!

完全に回転が止まったのを確認してから水着を取り出してください。

注意事項

- ◎ほつれのある水着や金具のある水着、その他大きめのバスタオル等は破損事故や故障の原因になるので入れないでください。
- ◎衛生上、出来るだけ水着を水洗いしてから脱水カゴに入れてください。